


Installationsanleitung für ecom USB RS232 Adapterkabel

Das Adapterkabel arbeitet auf Computern mit den Betriebssystemen Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP und Windows Vista.

Zum Betrieb ist ein freier USB 1 oder USB 2 Anschluss am PC erforderlich.

BEVOR das USB RS232 Adapterkabel das erste mal mit dem PC verbunden wird, muss das Programm **CP210xVCPInstaller.exe**, welches sich auf der Treiber-CD befindet, ausgeführt werden.



Wählen Sie **Install** und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Eventuell muss nach Abschluss der USB-Treiberinstallation der Computer neu gestartet werden (abhängig vom eingesetzten Betriebssystem).

Die Installation des Treibers muss nur einmalig erfolgen. Nach erfolgreicher Installation können Sie das Adapterkabel mit dem PC verbinden.

Der Zugriff auf das über das am Adapterkabel angeschlossene Gerät erfolgt über eine virtuelle COM-Schnittstelle. Die Nummer der virtuellen COM-Schnittstelle ist abhängig von der Hardware-Ausstattung Ihres Computers und wird vom Betriebssystem vergeben.

Sie können die vergebene Nummer über den Geräte-Manager Ihres Computers ermitteln.

Im nachfolgenden **Beispiel** wurde **COM3** als Schnittstelle des Adapterkabels vom Betriebssystem festgelegt:



Das ans Adapterkabel angeschlossene ecom-Gerät kann nun über **COM3** mit dem PC kommunizieren.